

ŠTRUKTÚRA NÁHRADNÉHO IDENTIFIKAČNÉHO ČÍSLA VOZIDLA VIN

(1) Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa skladá zo 17 znakov a z týchto ôsmich častí:

- kód orgánu, ktorý tvoria tri znaky,
- kód identifikujúci typ vozidla, ktorý tvoria tri znaky,
- kód okresu, ktorý tvoria dva znaky,
- kontrolná číslica, ktorá tvorí jeden znak,
- kód roku výroby vozidla, ktorý tvorí jeden znak,
- kód roku pridelenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ktorý tvorí jeden znak,
- kód kategórie vozidla, ktorý tvoria tri znaky,
- poradové číslo, ktorý tvoria tri znaky.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
U	7	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
a			b			c		d	e	f	g			h		

(2) Kód orgánu tvorí prvú časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvoria ho tri pevné znaky U71, ktoré identifikujú, že náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideliť typový schvaľovací orgán Slovenskej republiky.


(3) Kód identifikujúci typ vozidla tvorí druhú časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvoria ho tri znaky. Uvedú sa prvé tri znaky z typu vozidla, ak je typ vozidla menší ako tri znaky, ostatné znaky sa uvedú písmenom X, napríklad typ vozidla 7H sa uvedie 7HX.

(4) Kód okresu tvorí tretiu časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvoria ho dva znaky. Kód je pridelený podľa okresu prevádzkovateľa vozidla podľa tejto korelačnej tabuľky:

kód	okres	kód	okres	kód	okres
BB	Banská Bystrica	LM	Liptovský Mikuláš	SB	Sabinov
BS	Banská Štiavnica	LC	Lučenec	SC	Senec
BJ	Bardejov	MA	Malacky	SE	Senica
BN	Bánovce nad Bebravou	MT	Martin	S1	Skalica
BR	Brezno	ML	Medzilaborce	SV	Snina
BA	Bratislava	M1	Michalovce	S0	Sobrance
BY	Bytča	MY	Myjava	SN	Spišská Nová Ves
CA	Čadca	N0	Námestovo	SL	Stará Ľubovňa
DT	Detva	NR	Nitra	SP	Stropkov
DK	Dolný Kubín	NM	Nové Mesto nad Váhom	SK	Svidník
DS	Dunajská Streda	NZ	Nové Zámky	SA	Šaľa
GA	Galanta	PE	Partizánske	T0	Topoľčany
GL	Gelnica	PK	Pezinok	TV	Trebišov
HC	Hlohovec	PN	Piešťany	TN	Trenčín
HE	Humenné	PT	Poltár	TT	Trnava
IL	Ilava	PP	Poprad	TR	Turčianske Teplice

KK	Kežmarok	PB	Považská Bystrica	TS	Tvrdošín
KN	Komárno	PO	Prešov	VK	Veľký Krtíš
KE	Košice	PD	Prievidza	VT	Vranov nad Topľou
KS	Košice-okolie	PU	Púchov	ZM	Zlaté Moravce
KA	Krupina	RA	Revúca	ZV	Zvolen
KM	Kysucké Nové Mesto	RS	Rimavská Sobota	ZC	Žarnovica
LV	Levice	RV	Rožňava	ZH	Žiar nad Hronom
LE	Levoča	RK	Ružomberok	ZA	Žilina

(5) Kontrolná číslica tvorí štvrtú časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvorí ju jeden znak. Kontrolná číslica je forma redundantnej kontroly používanej pre zisťovanie chýb. Kontrolná číslica sa vypočítava podľa tohto algoritmu:



(6) Kód roku výroby vozidla tvorí piatu časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvorí ho jeden znak. Kód je pridelený podľa tejto korelačnej tabuľky:

Kód	Rok	Kód	Rok	Kód	Rok	Kód	Rok	Kód	Rok
A =	1980	L =	1990	Y =	2000	A =	2010	L =	2020
B =	1981	M =	1991	1 =	2001	B =	2011	M =	2021
C =	1982	N =	1992	2 =	2002	C =	2012	N =	2022
D =	1983	P =	1993	3 =	2003	D =	2013	P =	2023
E =	1984	R =	1994	4 =	2004	E =	2014	R =	2024
F =	1985	S =	1995	5 =	2005	F =	2015	S =	2025
G =	1986	T =	1996	6 =	2006	G =	2016	T =	2026
H =	1987	V =	1997	7 =	2007	H =	2017	V =	2027
J =	1988	W =	1998	8 =	2008	J =	2018	W =	2028
K =	1989	X =	1999	9 =	2009	K =	2019	X =	2029

(7) Kód roku pridelenia náhradného identifikačného čísla vozidla VIN tvorí šiestu časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvorí ho jeden znak. Kód je pridelený podľa korelačnej tabuľky uvedenej v odseku 6.

(8) Kód kategórie vozidla tvorí siedmu časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvoria ho tri znaky. Kód je pridelený podľa kategórie vozidla prevedený podľa tejto korelačnej tabuľky:

L		M		N		O		T		C		R	
kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód
L1e	L10	M1	M10	N1	N10	O1	010	T1	T10	C1	C10	Ra1	RA1
L2e	L20	M1G	M11	N1G	N11	O2	020	T2	T20	C2	C20	Rb1	RB1
L3e	L30	M1S	M12	N1S	N12	O3	030	T3	T30	C3	C30	Ra2	RA2
L4e	L40	M1GS	M13	N1GS	N13	O4	040	T4.1	T41	C4.1	C41	Rb2	RB2
L5e	L50	M2	M20	N2	N20	O1S	011	T4.2	T42	C4.2	C42	Ra3	RA3
L6e	L60	M2G	M21	N2G	N21	O2S	021	T4.3	T43	C4.3	C43	Rb3	RB3
L7e	L70	M2S	M22	N2S	N22	O3S	031					Ra4	RA4
		M2GS	M23	N2GS	N23	O4S	041					Rb4	RB4
		M3	M30	N3	N30								
		M3G	M31	N3G	N31								
		M3S	M32	N3S	N32								
		M3GS	M33	N3GS	N33								
S		P		L _s									
kat.	kód	kat.	kód	kat.	kód								
Sa1	SA1	PS	PS0	LS	LS0								
Sb1	SB1	PN	PN0										
Sa2	SA2												
Sb2	SB2												

(9) Poradové číslo tvorí ôsmu časť náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, tvoria ho tri premenlivé znaky (001 až 999). Poradové číslo sa vždy v každom kalendárnom roku priraduje od čísla 001.

(10) Na posledných štyroch znakoch náhradného identifikačného čísla vozidla VIN možno použiť len arabské číslice; veľké písmená latinskej abecedy sa na posledných štyroch znakoch náhradného identifikačného čísla vozidla VIN nemôžu používať.

(11) Jedno náhradné identifikačné číslo vozidla VIN nemožno prideliť viacerým vozidlám.

(12) V náhradnom identifikačnom čísle vozidla VIN sa musia používať len tieto arabské číslice a veľké písmená latinskej abecedy:

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVWXYZ

Písmená I, O a Q sa nesmú používať; namiesto nich sa použijú arabské číslice 1 a 0.