

Frekvenčné pásmo 1900 – 1910 MHz

Časť A

Pohyblivá služba

| Parameter | Špecifikácia | Poznámky |
|--|---|---|
| Frekvenčný rozsah | 1900 - 1910 MHz | |
| Využitie | Železničný mobilný rádiový systém (RMR) | |
| Všeobecné podmienky | | |
| Spôsob povoľovania | Individuálne povolenie | Prevádzkovateľom RMR môže byť len právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je prevádzkovanie železničných dráh podľa osobitného predpisu (zákon č. 258/1993 Z. z. v platnom znení). |
| | Všeobecné povolenie | Terminálové stanice |
| Spôsob pridelenia frekvencií | Bez výberového konania | |
| Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií | Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť. | |
| Zdieľané využívanie frekvenčného spektra | Frekvencie nie je možné zdieľať. | |
| Frekvenčné plánovanie | Vykonáva podnik v rozsahu pridelených frekvencií. | |
| Medzinárodné dokumenty | | |
| Dokumenty EK | (EU) 2021/1730 | |
| Dokumenty CEPT | ECC/DEC/(20)02 | |
| Dokumenty ITU | - | |
| Štandardy ETSI | - | |
| Iné vzťahujúce sa dokumenty | - | |
| Technické parametre | | |
| Maximálny vyžiarený výkon | 65 dBm/5 MHz | Pre základňové stanice |
| | 23 dBm | Pre terminálové stanice RMR |
| Šírka kanála | 10 MHz | |
| Mód prevádzky | TDD | |

Špecifické podmienky

Pre využívanie frekvencií v pohraničných oblastiach sú podmienky stanovené medzinárodnými dohodami.